
## 4 リモコンの準備

- 電池はあらかじめリモコンにセットされています。
  - 透明シートを引き抜くだけで、ご使用いただけます。




#### ■ 電池交換のしかた

- **1** リモコン裏面のふたのツメを 矢印の方向に寄せる。
- 2 ふたを引き出す。
- 3 電池を入れ替える。
- 4 ふたをもとどおり閉める。



## 日 電源プラグを コンセントに差し込む




■ ニオイセンサーの感度基準は、電源プラグを差し込んだ直後の運転で決定します。お部屋に強いニオイがない状態で運転を開始してください。



- 余ったコードは背面に巻き 付けて長さを調節すること ができます。

#### ■使いかた

- リモコンの送信部を本体の受信部に向けてください。 カーテンなど信号をさえぎるものがあると受信しないことがあります。
- 送信できる距離は直線で約6 mです。



#### 雷池について



- ●電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ■電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻き付けて絶縁してください。 (他の金属や電池と混じると、発熱・破裂・発火の原因)
- ボタン電池は不燃物ゴミとして処分してください。詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 交換の目安は約1年ですが、受信されにくくなりましたら、新しいボタン電池(CR2025)と交換してください。
- ボタン電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合はボタン電池を取り出してください。
- 付属のボタン電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


## リモコンについて



- リモコンを落としたり、中に水が入らないようにしてください。(故障の原因になります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)がある部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。
- 照明器具の近く(1m以内)で使用しないでください。(リモコンの受信感度の低下、変色の原因になります。)


## 本体表示部の名前と働き

## 本体表示部



空気の汚れ具合やニオイの変化を感知して、緑・黄・赤の3色の点灯で汚れやニオイのレベルをお知らせします。


● 緑表示の場合は、空気がきれいな状態です。



<ハウスダスト(ホコリセンサー)ランプ>

- ■次の場合、最初の7秒間は空気の汚れに関係なく 緑色のランプのみ点灯します。
  - ① 前面パネル・ユニット1を取り付けた直後の運転 ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転
- ホコリセンサーの感度が悪い場合は、感度設定を変更してください。 ▶11ペーシ
- 粒子の大きさにより設置位置でホコリセンサーの反応が低くなることがあります。 気になる場合は、本体の設置位置を変更してみるか

気になる場合は、本体の設置位置を変更してみるか ▶8ページ 、ホコリセンサーの感度設定を変更してください。 ▶11ページ



<ニオイセンサーランプ>


- ■次の場合、最初の1分間は緑色のランプのみ点 灯し、この状態をニオイセンサーの感度の基準値 とします。
  - ① 前面パネル・ユニット1を取り付けた直後の運転 ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転
- 二オイの強弱が変わらず一定の場合は、二オイが強い場合でも反応しないことがあります。
- アンモニア以外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの 種類によっては、反応しないことがあります。
- ニオイの感じかたには個人差がありますので、表示が 緑に戻ってもニオイを感じる場合があります。 ニオイが気になる場合は、風量手動運転に切り換え、 風量を強くして運転してください。

#### センサーの種類と性質

*	悪知します	感知することがあります
	ハウスダスト、タパコ煙、花粉、ダニ、 ペットの毛、ディーゼル粉塵	湯気、油煙
ニオイセンサー	タバコ臭、料理臭、ペット臭、トイレ臭、 生ゴミ臭、カビ臭、スプレー類、アルコール	急激な温度・湿度の変化、一酸化炭素などの無 臭ガス、湯気、油煙、燃焼機器から出るガス

# 各種設定(ホコリセンサーの感度設定/ストリーマの出力設定)





#### ホコリセンサーの感度がお好みに合わないとき

ホコリセンサーの感度設定を変更できます。 (初期設定:普通)

- **1** 運転中に本体の (運転切換/停止) を5秒間押す。
- 2 を押したまま、「ピッ」と音が鳴ったら、リモコンを本体に向けて 切タイマー を押す。
- ●「ピッ」と音が鳴り、風量ランプ(弱・標準・強)のいずれか約5秒間 点滅後、現在設定されている感度に対応するランプが点灯します。
- 3 本体の 。 で設定を変更する。
- ●押すごとに風量ランブが切り換わり、感度が変更できます。
  ●感度設定は風量ランプで表します。風量ランプが切り換わらない場合は、電源プラグを抜き、3秒以上待ってから電源プラグを差し込んで、もう一度最初から操作してください。

風量ランプ	感度	
強	高い	センサーが反応しやす くなります。
標準	普通	初期設定
弱	低い	センサーが反応しにく くなります。

## 4 設定変更後、リモコンを本体に向けて (切タイマー)を押す。

●「ピッ」と音が鳴り、設定されたランプが点滅します。

#### ストリーマ放電の「シュー」という音やオゾンのニオイが気になるとき

ストリーマの出力を「低め」に設定できます。(初期設定:通常) 「低め」設定で運転すると脱臭能力が低下しますので、 「通常」設定でのご使用をおすすめします。

- 1 運転中に本体の (運転切換/停止) を5秒間押す。
- 2 全様切換/停止を押したまま、「ピッ」と音が鳴ったら、リモコンを本体に向けて表示ランプを押す。
- 「ピッ」と音が鳴り、ニオイセンサーランプ(赤)が約 5秒間点滅後、点灯します。
- 3 本体の で設定を変更する。
- 押すごとに風量ランプ(しずか)の点灯・消灯が切り換わります。風量ランプ(しずか)が切り換わらない場合は、電源プラグを抜き、3秒以上待ってから電源プラグを差し込

ラグを抜き、3秒以上待ってから電源プラグを差し込んで、もう一度最初から操作してください。 ストリーマ出力を 風量ランプ(しずか)を消灯させる。 「通常」に設定 すべての風量でストリーマ運転します。

ストリーマ出力を 「低め」に設定 すべての風量でストリーマ運転します。 風量ランプ(しずか)を点灯させる。 風量によりストリーマ運転状態 が変わります。(下表参照)

4	設定	ストリーマ
風量	しずか・弱	停止
	標準・強・ターボ	運転
	自動·花粉	風量により変化します
	eco	停止


## **4** 設定変更後、リモコンを本体に向けて 表示ランプ を押す。 (明/暗/切)

●「ピッ」と音が鳴り、二オイセンサーランプ(赤)が点滅します。 「低め」に設定した場合は、風量ランプ(しずか)も点滅します。

## **5** 設定されたランプが点滅したままの状態で一度電源プラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込む。これで設定完了です。

●この操作を行わないと通常運転モードには戻りません。

## 運転のしかた





The state of the s


### 本体でも運転することができます。

#### を押す。

managanin sa managan ka sa -

(Majar - Arabi Majar Majar - Arabi

● 押すごとに運転モードが切り換わります。



## 風量をお好みで変えたいとき

#### 風量[手動]運転

手動」を押す。

● 押すごとに風量が切り換わります。

→しずか→弱→標準→強ー



しずか 弱 標準 強

## 花粉が気になる季節には

72粉運転

花粉を押す。

	花粉	eco
		D
ターボ	***************************************	節電

## 省エネ運転したいとき

#### eco(エコ)連転

[eco]を押す。

● eco運転ランプが点灯します。

#### 花粉 eco ターボ 節電

## 本体表示ランプの明るさを変えたいとき

#### (表示ランプ)を押す。

#### (明/暗/切)

- 押すごとに、本体表示ランプの 明るさが切り換わります。
- ハウスダスト(ホコリセンサー)ランプ とニオイセンサーランプのみ消灯し、 それ以外のランプは消灯しません。

#### ニオイセンサーランプ



#### → (□) → (切) 明

## 風量「自動」運転

● 空気の汚れ具合に応じて、自動的に風量(「しずか」 「弱」「標準」「強」)を調整します。

◆ 初期設定は、風量「自動」になっています。 ● お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラ

● 運転中に前面パネルを開くと、安全のため運転

運転中に雷や無線などにより本体表示部が

異常点灯したり、リモコン操作が不能になった

ときなどは、一度電源プラグを抜き、3秒以

上待ってからもう一度電源プラグを差し込ん

で運転を開始してください。

機能説明について

グを抜いてください。

● 空気清浄能力は、風量が強くなるほど向上します。

#### ターボ運転

運転/停止

お知らせ

は停止します。 ■ 運転中に誤作動したとき

● 大風量で空気の汚れをすばやく取り除きます。 お部屋掃除のときに使用すると便利です。

#### しずか運転

- 微風運転となります。 就寝中などの使用をおすすめします。
- しずか運転の場合、脱臭能力が低下しますので、 お部屋のニオイが取れにくい場合は「標準」以上 でのご使用をおすすめします。

#### 花粉運転

● 5分ごとに風量が「標準」・・「弱」に切り換わり、 ゆるやかな気流をおこして花粉が床に落ちる前 にキャッチしやすくします。

#### eco(エコ)運転

- 空気の汚れ具合に応じて、「しずか」「弱」運転 のみを自動的に調節します。
- 就寝中などに使用すると便利です。

#### タイマー運転

- タイマー設定表示部に残りの時間のランプが 点灯します。
- タイマー運転中も設定時間を変更することがで きます。

#### チャイルドロック

● 設定中は本体・リモコンの操作を制限し、お子様 が誤って操作するのを防ぎます。

#### お願い


- 運転中に電源プラグを抜いて運転を停止しないでください。
- 運転中に本体を動かさないでください。 故障や誤作動の原因になります。

## お手入れ早見表

/ 警告

お手入れの前には必ず運転を停止し 電源プラグを抜く。 (感電やけがの原因)

お手入れの際の各部品の取外しは、数字の順番に行ってください。



### 前面パネル

## プレフィルター

ユニットコ (プラズマイオン化都)

ユニット2 (ストリーマユニット)









(取外し・取付けは ▶16ページ)

### 約2週間に1度 掃除機

## 水洗い

「ユニット1」ランプ が点灯したら

(取外し・取付けは ▶16ページ)

つけおき 【 ふき取り

約3ヵ月に1度 または「ユニット2」 ランプが点灯したら

つけおき (ふき取り

●水で湿らせたやわらかい布 などで汚れをふき取る。

汚れが気になるとき

ふき取り

- ●汚れがひどいときは、液体 中性洗剤を含ませた布で汚 れをふき取る。
- ●硬いタワシなどを使用しな ()a
- 掃除機でホコリを吸い取っ た後、水洗いする。
- 汚れがひどいときは、やわらか いプラシや液体中性洗剤を使っ て洗い、日陰でよく乾かす。

水滴が残っていると[ユニット1] ランプが点灯する場合がありま すので、十分に乾かしてからご 使用ください。

- 掃除機で表面のホコリを吸い取る。
- ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間)

お手入れは(▶18,19ページ)

ユニットランプ(橙色)

●汚れが気になる場合は、 ユニットランプが点灯し ていなくてもお手入れし てください。




- ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯油、 アルコールなどは使用しない。 (ひび割れ・感電・引火の原因)
- 本体を水洗いしない。 (感電や火災・故障の原因)

#### お願い

- ●洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにふき 取ってください。
- ●50℃以上のお湯で洗わないでください。
- ●直射日光のあたる場所で乾かさないでください。
- ●ドライヤーで乾かさないでください。
- ●火であぶらないでください。 変色や変形を起こし、使用できなくなります。

プレフィルター・対向極板の取外し・ 取付けは ▶ 16ペ-ジ を参照してください。 上記以外の取外し・取付けは ▶ 6,7ペ-ジ を参照してください。






#### 安全スイッチについて

ngajaryan megamya 📖

取り外した前面パネルは、表面を傷付けたり、裏面の突起部が破損しないように注意してください。
 裏面の突起部は、バネルを開くと電源が「切」になる安全スイッチの役目をしています。
 破損すると、運転ができなくなりますのでご注意ください。



## **个警**

- ◆本体下部の穴の奥には触れない。 (感電のおそれ)
- 誤って破損し、運転できなくなった場合は、 お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご相談ください。▶裏表紙


# プレフィルター・対向極板の取外し・取付け

### プレフィルターの取外し

### 1 前面パネルを外す。 ▶6ページ

### 2 プレフィルターを外す。

◆上部の凹部に指を引っかけて手前に引き、ツメ(左右4ヵ所)をユニット1の穴(左右4ヵ所)から外す。






#### プレフィルターの取付け

## 1 プレフィルターを取り付ける。

● ツメ(左右4ヵ所)をユニット1の穴(左右4ヵ所) に差し込む。



## 2 前面パネルを取り付ける。▶ 7ページ

前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。 ▶15ページ

### 対向極板の取外し


1 前面パネル、ユニット1を外す。▶6ページ

2 ユニット1から対向極板を外す。

## **注意**

対向極板の取外し・取付けの際は**ゴム手袋**を使用してください。対向極板、イオン化線で手を切るおそれがあります。


① 白色と緑色のツマミ(左右2ヵ所)を同時につまんで、 対向極板を持ち上げて外す。



#### 対向極板の取付け

対向極板には上下・左右の区別はありません。 矢印が見える状態で取り付けてください。

① イオン化枠のツマミ(左右2ヵ所)に対向極板を差し込む。



- ②「カチッ」と音がするまで確実に押し込む。
- ③ もう片方の対向極板も取り付ける。